

Kermit SPC Parke için Yerden Isıtma Rehberi

Ürün ve sistem uyumluluğu, yüzey sıcaklığı kontrolü ve doğru montaj için teknik rehber.

Kermit SPC parke, seçilen ürün ve ısıtma sistemi birlikte uygun olduğunda yerden ısıtmayla kullanılabilir. Zemin yüzeyi hiçbir noktada 27°C'yi aşmamalıdır. Zemin sensörlü termostat kullanın ve ısıyı kademeli artırın.

Bu rehber yerden ısıtma koşullarını açıklar. Ürüne ait tam montaj talimatıyla birlikte kullanılmalıdır. Şilte yapısı koleksiyona göre değişir; ek şilte veya elektrikli sistem kullanmadan önce seçilen ürün için uyumluluğu doğrulayın.

Uygulama öncesi kontrol noktaları

- ✓ Uygun ısıtma sistemi
- ✓ Kontrollü yüzey sıcaklığı
- ✓ Uyumlu alt katman
- ✓ Genleşme planı

27°CMAKSİMUM YÜZEY
SICAKLIĞI

ISI AKIŞI

Kermit SPC parke

Varsa uygun IXPE şilte

Hazırlanmış şap

Isıtma boruları

Uygulamada altı temel kural

Bu kontrolleri seçilen ürüne ait montaj talimatıyla birlikte uygulayın. SPC parke banyo zeminleri, dış mekânlar ve hortumla yıkanan alanlar için önerilmez.

1

Maksimum sıcaklık

Zemin yüzeyi hiçbir noktada 27°C'yi aşmamalıdır. Bu sınır ısıtma suyuna değil, bitmiş parke yüzeyine aittir. Zemin sensörlü termostat kullanın; ani sıcaklık artışlarından ve yerel aşırı ısınmadan kaçının.

2

Şap nemi ve ön ısıtma

Montajcı, uygun test yöntemiyle şap nemini ölçmeli ve şap türü için geçerli sınırı doğrulamalıdır. Ön ısıtma ve kuruma programını şap ve sistem talimatlarına göre tamamlayın. Montaj sırasında sistemi kapatıp zemini oda sıcaklığına getirin.

3

Kademeli ısıtma protokolü

İlk açılışta sıcaklığı her gün 3-5°C artırarak kademeli ilerleyin. İstenen konfor seviyesinde durun; zemin yüzeyinin 27°C'yi aşmasına izin vermeyin.

4

Ekstra şilte

Yalnızca seçilen parke ve ısıtma sistemi için onaylı şilte kullanın. Ürünün entegre şiltesi varsa uyumluluk doğrulanmadan ikinci bir katman eklemeyin. Kalın veya yüksek yalıtımlı şilteler ısı transferini azaltır.

5

Genleşme boşlukları

Duvarlarda ve sabit elemanlarda en az 10 mm hareket boşluğu bırakın; büyük alanların derz planını montaj talimatıyla doğrulayın. Süpürgelikleri parkeye sabitlemeyin ve yüzer zeminin hareketini engellemeyin.

6

Noktasal ısı birikimi

Halı, seyyar ısıtıcı veya ağır mobilya altında ısı birikmesini önleyin. Doğrudan güneş ve yerel ısı kaynaklarını kontrol edin. Odanın genel sıcaklığı uygun olsa da tek bir noktada aşırı ısınma oluşabilir.

HIZLI DEVREYE ALMA SIRASI

1

ŞAP NEMİNİ DÜŞÜR



2

SİSTEMİ KAPAT



3

BOŞLUKLARI BIRAK



4

HER GÜN 3-5°C ARTIR